Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
1	1	1	1		Source	TIMER AV	AV
2	2	2	2	OK	OK	OK	Ok
3	3	3	3		Up		Up
4	4	4	4		Down		Down
5	5	5	5		Right		Right
6	6	6	6		Left		Left
7	7	7	7	?	?	DISC NAV LIST	List
8	8	8	8	@	@	HOME SMART	Smart
9	9	9	9		Red	A	Red
0	0	0	0		Green	B	Green
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		Yellow	C	Yellow
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu	+	Vol +	+ VOL	Vol +
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit	–	Vol -	VOL –	Vol -
BACK	Back	RETURN BACK	Back		Mute	MUTE	Mute
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options	+ P	P+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P-	CH	Ch -
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Rec	REC MODE	Rec
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	[. . .]	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D
	OO	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[ ]- >	DISPLAY INFO	I nf o
My Media	My Medi a	APP MEDIA	Medi a
	I <		I <<
	>I		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung