Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TXT / TV	Text
Call / [≡i]	Smart
Mute	Mute
[≡□]	Stop
[≡?]	3D
[≡↕]	Eject
[◷] / [≡X]	Exit
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--	Guide
Input	AV
CH+	Ch +
CH+	Up
CH-	Ch -
CH-	Down
Vol +	Vol +
Vol +	Right
Vol -	Vol -
Vol -	Left
Menu	Menu
◪	Format
♪	D. Menu
Audio I/II	Dual
Red	Red
Green	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung