Mandis shop

Vivitek 200187

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power		
MENU	Menu		
UP	Up		
LEFT	Left		
ENTER	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
KEYSTONE UP	Shift + Up		
KEYSTONE	Shift + Down		
VOLUME+	Vol + / Page +		
VOLUME-	Vol - / Page -		
FREEZE	Freeze / Timer		
AUTO	Auto		
SOURCE	Source		
MUTE	Blank / Mute		

https://all-remote-controls.nl/de/Vivitek/1062263-85151-ersatzfernbedienung-fur-Vivitek-D860.html