Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	OK Enter	OK	Ok
Mute	MUTE	Mute	Menu Right		Right
Update	SETTINGS OPT	Options	Menu Off	CLEAR EXIT	Exit
Reveal	DISC NAV LIST	List	Menu Down		Down
Info	DISPLAY INFO	Info	Back	RETURN BACK	Back
Subt. List	AD SUBT	Subt	Volume+	+ VOL	Vol +
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Chan. Up	+ CH	Ch +
Txt Stop		Stop	Volume-	VOL –	Vol -
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Chan. Down	CH –	Ch -
Text	REPEAT TEXT	Text	1	1	1
Txt Expand	ZOOM	Eject	2	2	2
TV/AV	TIMER AV	AV	3	3	3
Menu	TOP MENU MENU	Menu	4	4	4
Menu Up		Up	5	5	5
Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	6	6	6
Menu Left		Left	7	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Rotate Text	SHIFT + OK Shift + Ok
Mix Scan	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
On/Tim	ECO 3D 3D
Off/Tim	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Blue	D Blue
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Input	APP MEDIA Media
Browse	HOME SMART Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue