Mandis shop

Philips 200138

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power		
ZOOM	Auto		
BACK	Mode		
UP	Up		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
REW	Shift + Left		
PLAY/PAUSE	Play + / Play		
PLAY/PAUSE	Stop - / Stop		
FWD	Shift + Right		
BRIGHTNESS-	Shift + Down		
BRIGHTNESS+	Shift + Up		
VOL-	Page▼ Vol - / Page -		
MUTE	Mute Blank / Mute		
VOL+	Page▲ Vol + / Page +		

https://al-remotecontrols.nl/de/Philips/10625-903-ersatzfernbedienung-fur-Philips-PX3417W.htm