| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | Menu Left | Left |
| Lang./Rewind | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual | OK Enter | Ok |
| Mute | MUTE Mute | Menu Right | Right |
| App | HOME SMART Smart | Exit | CLEAR EXIT Exit |
| Epg | SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide | Menu Down | Down |
| Opt? | SETTINGS OPT Options | Back | RETURN BACK Back |
| Info | DISPLAY INFO Info | Volume+ | + VOL Vol + |
| Subt. List | AD SUBT Subt | CH/Page+ | + CH Ch + |
| Sleep Timer | PROG SLEEP Sleep | Volume- | VOL − Vol - |
| TV | SEARCH TV/R TV/R | Audio | SOUND DUAL Dual |
| Video | E-MANUAL D.MENU D. Menu | CH/Page- | CH − Ch - |
| Text | REPEAT TEXT Text | 1. ? | 1 1 |
| Zoom | ZOOM ⏏ Eject | 2abc | 2 2 |
| TV/SAT | TIMER AV AV | 3def | 3 3 |
| Menu | TOP MENU MENU Menu | 4ghi | 4 4 |
| Menu Up | ▲ Up | 5jkl | 5 5 |
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | 6mno | 6 6 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 7pqrm | 7 |
| 8tuv | 8 |
| 9wxyz | 9 |
| Guide Pilote | Guide |
| 0/10 | 0 |
| FAV Pref. | Pre Ch |
| Red | Red |
| Dev | List |
| West | I << |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| East | >>I |
| Freeze | Stop |
| Blue | Blue |
| Dec/Pause | Pause |
| Browse | Media |
| | Shift + Ch + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Lang./Rewind | << |
| H/V Play | Play |
| LNB F. Forward | >> |
| | Shift + Ch - |