| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |
| BACK RETURN | Return / Back | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| | Home | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit / Setting | CLEAR EXIT | Exit |
| You Tube | YouTube | APP MEDIA | Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| PR | PR+ | + CH | Ch + |
| PR | PR- | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| NICAM/II | Nicam / I/II | SOUND DUAL | Dual |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUB-PAGE AD | AD / Sub-Page | AD SUBT | Subt |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SIZE FAV | FAV / Size | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| HOLD QUICK | Quick / Hold / Freeze | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| INDEX ▶/II | Play/Pause / Ind | PLAY MODE ▶ | Play |
| INDEX ▶/II | Play/Pause / Ind | II | Pause |
| REVEAL ◀◀ | << / Reveal | « | << |
| MIX ▶▶ | >> / Mix | » | >> |
| CANCEL ■ | Stop / Cancel | ■ | Stop |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |