Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Recall	Back
Audio	Dual
P.M	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info
Input	AV
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol + / Enter	Right
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol + / Enter	Vol +
Right / Vol + / Enter	Ok
Menu	Menu
Page+	>>I
Page-	I <<
Display	Shift + Info
	Exit
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
SIZE	Size		Eject
STOP	Stop		Stop
REVEAL	Reveal		TV/R
INDEX	Index		Options
4:3/16:9	4:3 / 16:9		Format
C.LOCK	C. Lock	SC NA	Media
SUB PG	Sub. PG		Subt
ON/MIX/OFF	On/Mix/Off		Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung