Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	···/*	Guide / EPG / -/--
Tv/Rad	TV/Radio /	Vol +	Vol +
TV/PC	Info / Angle	FAV	FAV
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
☼	Setup / OPT /	Vol -	Vol -
Sources	AV / Input / RDS	GUIDE	Guide
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Text	Text / Goto
4	4	Home	Menu / Home
5	5	T.Opt	Display / Media
6	6	Back	Back / Return
7	7	Up	Up
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Left	Left
LIST	Smart / List	OK	OK
0/Quick Access/*	0	Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AD/*	Audio / Lang I/II		
Down	Down		
Q. Menu/*	D. Menu / Top		
Movies/* PIPs/	Picture / Format		
Rec/*	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green/Games	Green / APP / Repeat		
Yellow/Brightnes	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Brightness+	Blue / Prime Video / Random		