Mandis shop

RE1910- 1

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Mute | Mute | | |
| Source 1 | 1 | | |
| Source 2 | 2 | | |
| Source 3 | 3 | | |
| Bluetooth | Smart | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Volume- | Vol - | | |
| Bass+ | Ch + | | |
| Bass- | Ch - | | |
| Blue Mode | Blue | | |
| Red Mode | Red | | |
| Green Mode | Green | | |
| Yellow Mode | Yellow | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |