Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power
Mute	Mute
Tape 1 Stop	Down
Preset Pause	Shift + Pause
Tape 2 Pre./eq	D. Menu
Vol Rs+/S.Mode	3D
CD/Theater	List
CD Play	Play
Display	Info
CD Random	TV/R
Input/Source	AV
Woofer/Speed	Subt
CD Rewind	<<
Repeat	Text
Funct./Direct	Smart
CD F.FWD	>>
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD Pause	Pause
Volume+	Vol +
Tape 1 Hall/Ats	Menu
Next/Prog+	>>I
Volume-	Vol -
Prev./Prog-	I<<
Pr 1	1
Pr 2	2
Pr 3	3
Pr 4	4
Mode	Options
Pr 5	5
Pr 6	6
Pr 7	7
Pr 8	8
Pr 9	9
Pr 0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Program	PROG SLEEP Sleep		
Intro	PICTURE FORMAT Format		
Disc 1 Eject	SHIFT + 1 Shift + 1		
Tape 1 Rew	Left		
Tuner/Bypass	SOUND DUAL Dual		
Tape 1 F.FWD	Right		
Aux/Video	APP MEDIA Media		
Disc 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
Disc 3 Eject	SHIFT + 3 Shift + 3		
Tape 1 Play	OK Ok		
Eject	ZOOM Eject		
+10/Next Sv+V	-/-- GUIDE Guide		
Clear	CLEAR EXIT Exit		