Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MC	MC	PICTURE FORMAT	Format
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP MENU/MENU	Pop Menu / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
A-B	A-B	SHIFT + C	Shift + Yellow
REPEAT	Repeat	SHIFT + B	Shift + Green
	Right		Right
DISPLAY	Display	APP MEDIA	Media
SEARCH	Search	ZOOM	Eject
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	I>/II>		Pause
	>>I		>>I
	<<I/<<I		I<<
	>>I/>>		<<
	I<<		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
HDMI	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0
PIP	PIP	PROG SLEEP	Sleep
PIP AUDIO	PIP Audio	DISC NAV LIST	List
ANGLE	Angle	DISPLAY INFO	Info
PROGRAM	Red/Program	A	Red
PROGRAM	Red/Program	ECO 3D	3D
DIGEST	Green/Digest	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow/Zoom	SEARCH TV/R	TV/R
OSC	OSC	HOME SMART	Smart
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung