| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | TAPE Play | Right |
| Mute | Mute | Volume+ | Vol + |
| CD Play/Pause | Play | EQ Patt. | Smart |
| CD Play/Pause | Pause | Preset+ | Ch + |
| CD Stop | Stop | Volume- | Vol - |
| TAPE Rec | Rec | XDSS | Media |
| CD I CD I << << | I << | Preset- | Ch - |
| TAPE << | << | 1 | 1 |
| TAPE >> | >> | 2 | 2 |
| CD >> >>I | >>I | 3 | 3 |
| D.Skip | List | 4 | 4 |
| SURR | Dual | 5 | 5 |
| Program | Options | 6 | 6 |
| Sleep | Sleep | 7 | 7 |
| Repeat | Text | 8 | 8 |
| TAPE Rev. Play | Left | 9 | 9 |
| TAPE Stop | Ok | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| AUX | A | Red | | |
| TUNER/ BAND | B | Green | | |
| TAPE 1 | C | Yellow | | |
| TAPE 2 | D | Blue | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |