Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1/Tracking-	1	1
2	2	2	2
3	3/Tracking+	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SYSTEM	System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE/PBC	Title/PBC	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR+	Up/PR+		Up
PR-	Down/PR-		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ENTER	OK/Enter	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REW	<<	<<	<<
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
FF	>>	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	St op		St op
	>>I		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	Speed	PICTURE FORMAT	For mat
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	A- B	A	Red
	Tv/ VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
	3D	ECO 3D	3D
	Mar k	DISC NAV LIST	Li st
	Angl e	-/-- GUIDE	Gui de
	CM Ski p	C	Yel l ow
	Repl ay	B	Gr een
	Last CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung