Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
[+]		ECO 3D	3D
Input		TIMER AV	AV
[ ]		AD SUBT	Subt
[II]		PICTURE FORMAT	Format
SCENE	Scene	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
[i +]/[?]		DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[≡]		REPEAT TEXT	Text
♥		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung