Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
CD / DVD	A Red
FM/AM	B Green
Video 1	C Yellow
Video 2	D Blue
Open / Close	ZOOM Eject
Test Tone	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Level	HOME SMART Smart
Delay	APP MEDIA Media
By-Pass	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
PL II	DISC NAV LIST List
Repeat	REPEAT TEXT Text
Program	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Sleep	PROG SLEEP Sleep
1	1 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
Marker	FAV PRE-CH Pre Ch
Search	SEARCH TV/R TV/R
Clear	CLEAR EXIT Exit
Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Audio	SOUND DUAL Dual
Slow Scan+	+ CH Ch +
Slow Scan-	CH − Ch -
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Volume+	VOL +	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Return	RETURN BACK	Back
	Display	DISPLAY INFO	Info
	S-Title	AD SUBT	Subt
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	I<< / Skip-		I<<
	>>I / Skip+		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<< / Preset-	<<	<<
	>> / Preset+	>>	>>
	Title	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Dimmer	ECO 3D	3D
	Angle	PICTURE FORMAT	Format