Mandis shop

Sony RM-S316

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
PHONO	PHONO	TV 1	1
TAPE1/DAT	TAPE1 / DAT	TAPE 5	5
TAPE2/MD	TAPE2 / MD	DVD 2	2
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
PRES −	Preset -	CH PAGE −	CH- / Page-
SET +	Preset +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
▷	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
D.SKIP	D.Skip CD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
▷	Play MD	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
❚❚	Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
■	Stop MD	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏮	I<< MD	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏭	>>I MD	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
◁	Rev. Play Tape Deck A	◀	Left
▷	Play Tape Deck A	▶	Right
■	Stop Tape Deck A	OK	OK
◀◀	<< Tape Deck	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> Tape Deck	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◁	Rev. Play Tape Deck B	SHIFT + ◀	Shift + Left
▷	Play Tape Deck B	SHIFT + ▶	Shift + Right
■	Stop Tape Deck B	SHIFT + OK	Shift + OK
◀◀	<< Tape Deck	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
▶▶	>> Tape Deck	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

https://al-remotecontrols.nl/de/Sony/1606266-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-S316-1736661.html