| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FAV | FAV / Eject | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FAV | FAV / Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SCALER | Scaler | HOME MENU | Menu / Home |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CALL | Call | LIST SMART | Smart / List |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| △ | Up | ▲ | Up |
| ◁ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▷ | Right | ▶ | Right |
| ▽ | Down | ▼ | Down |
| CH- | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| TEXT | Text / Play | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Text / Play | Play / Slow |
| Mix / Pause/Play | Pause / Step / Freeze |
| Index / Stop | Stop / Hold |
| I/II | Shift + Audio / Lang I/II |
| Cancel / << | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Cancel / << | << / Tune- |
| Reveal / >> | >> / Tune+ |
| Hold / I<< | I<< / Preset- |
| Hold / I<< | Shift + Stop / |
| Size / >>I | >>I / Preset+ |
| Size / >>I | Zoom / Size |
| Red / Goto | Red / Netflix / Search |
| Red / Goto | Shift + Text / |
| Green / A-B | Green / APP / Repeat |
| Green / A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Yellow / Repea | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow / Repea | Shift + Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Blue / Angle | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Angle | Info / Angle |
| S. Page / | D. Menu / Top |
| Page- / Title | Shift + Sound / Title |
| Page- / Title | Shift + CH- / |
| Page+ / PBC | Shift + CH+ / |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| i / Display | Display / Media |
| Radio / Zoom- | TV/ Radio / |
| Radio / Zoom- | Shift + Down |
| EPG / Zoom+ | Shift + Up |
| EPG / Zoom+ | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| S. Title / Subti | Subtitle / EQ |