Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
0	0	HDMI - SAT 0	0
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green	Green / APP / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer		
Zoom-	SHIFT + SIZE ZOOM / Shift + Zoom /		
Zoom+	Zoom / Size		
List	Smart / List		
Text	Text / Goto		
Sub	Subtitle / EQ		
Recall	SHIFT + RETURN BACK / Shift + Back / Return		
Eco	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		