Mandis shop

Optoma Optoma009

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ReSync	Back / Return
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Video	4
HDMI	0
VGA	Display / Media
3D	3
Up/Keystone+	Up
Aspect	Picture / Format
Left	Left
Vol-	Vol-
Enter	OK
Right	Right
Vol+	Vol+
Menu	Menu / Home
Down/Keystone-	Down
Zoom	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[/]	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer
Bright*/*	Smart / List

https://all-remote-controls.nl/de/Optoma/1063221-81402-ersatzfernbedienung-fur-Optoma-Optoma009.html