Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
BD	BD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	DVD	DVD 2	2
BDR DVR	DVR / BDR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDM	HDMI - SAT 0	0
SAT TV	TV/SAT	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	CD - STB 3	3
HMG	HMG	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
ADPT	ADPT	SURROUND	Eject / Surround
USB iPod	iPod USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
INPUT	↶ Input Select	SHIFT +	Shift + Left
SELECT	Input Select ↷	SHIFT +	Shift + Right
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +
–	Master Volume	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE T	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNE T	Up		Up
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	T. Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	Video	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PRESET	Left		Left
PRESET	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PRESET	Right		Right
PTY SEARCH HOME MENU iPod CTRL	iPod CTRL	LIST SMART	Smart / List
PTY SEARCH HOME MENU iPod CTRL	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE	Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNE	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Phase CTRL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
STATUS	Status	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DTV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PQLS	PQLS	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.RETRIEVER 1	1 Tuner	TV 1	1
S.RETRIEVER 1	S. Retriever	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
2	2 Tuner	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUDIO	Audio DVD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SIGNAL SEL 4	4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SIGNAL SEL 4	Signal Sel	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
MCACC 5	MCACC	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MCACC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
SLEEP 6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
CH LEVEL 7	CH Level	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
A.ATT 8	8 Tuner	USB 8	8
A.ATT 8	A. ATT.	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
DIMMER 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
DIMMER 9	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
D.ACCESS	D. Access	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 Tuner	SHIFT + HDMI - SAT 0		
Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY		
Enter (Class)	SHIFT + OK		
CH -	CH PAGE –		
Auto / Alc / Dir	ANGLE INFO		
Stereo	TITLE SOUND		
Standard	SHIFT + LIST SMART		
Adv. Surr.	SHIFT + APP REPEAT		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power Source		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNE	Up		Up
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/DTV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.RETRIEVER 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
CH LEVEL 7	7	AUX-HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MASTER VOLUME +	Master Volume	VOL +	Vol +
–	Master Volume	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TUNE T	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	T. Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset-	PRESET-	I << / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PTY SEARCH HOME MENU iPod CTRL	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
S.RETRIEVER 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7	AUX-HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
D.ACCESS ●/CLR	D. Access	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLASS ENTER	Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media