Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q. View	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T. Opt.	SETTINGS OPT	Options
SETTINGS	Settings	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down		Down		
	Back	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		