Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TXT	Text
Lang	Dual
Mute	Mute
Home	Menu
V+	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V-	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
[G]	Guide
i	Info
Back	Back
Exit	Exit
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Netflix	Media
YouTube	Smart
Prime Video	Shift + Smart
☼1	Format
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung