Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
HDMI	HDM	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SPACE 0	0	0	0
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PROG	Prog +	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog -	CH –	Ch -
TIMER PROG	Timer Prog	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
VCR	VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER /OK	Enter / OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN /BACK	Return / bACK	RETURN BACK	Back
Red	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SEARCH	Blue / Search	D	Blue
REV	<< REV	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>> FWD	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE	Pause		Pause
INSTANT SKIP	Instant Skip	+ VOL	Vol +
SAT LINK	Sat Link	SEARCH TV/R	TV/R
TIME SLIP	Time Slip	VOL –	Vol -
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TIMER SET	Time Set	ECO 3D	3D