| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | RCVR Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ON | RCVR On | | Power |
| STDBY | RCVR Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| RETURN | RCVR Return | RETURN BACK | Back / Return |
| SETUP | RCVR Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| CH DISC + | RCVR Disc+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | RCVR Up | | Up |
| VOL + | RCVR Vol + | + VOL | Vol + |
| CH DISC - | RCVR Disc- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | RCVR Left | | Left |
| ENTER | RCVR Enter | OK | OK |
| | RCVR Right | | Right |
| VOL - | RCVR Vol - | VOL - | Vol - |
| | RCVR Down | | Down |
| AUDIO TV/VCR | RCVR Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH SEL TOP MENU | RCVR CH Sel / Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TEST MENU | RCVR Test / Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTING M | RCVR Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ANGLE LEVEL | RCVR Level | SHIFT + | Shift + Down |
| SUBTITLE LEVEL | RCVR Level Up | SHIFT + | Shift + Up |
| | RCVR I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | RCVR Play | SLOW | Play / Slow |
| | RCVR >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | RCVR << | TUNE- | << / Tune- |
| | RCVR Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | RCVR >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RANDOM R REC | RCVR Rec / | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | RCVR Pause / Play Rev. | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DVD | RCVR Input Sel. | DVD 2 | 2 |
| CD | RCVR Input Sel. | CD-STB 3 | 3 |
| V1 | RCVR Input Sel. | VIDEO 4 | 4 |
| V2 | RCVR Input Sel. | TV 1 | 1 |
| TAP | RCVR Input Sel. | TAPE 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUN | RCVR Input Sel. | TUNER 6 | 6 |
| V3 | RCVR Input Sel. | AUX - HDD 7 | 7 |
| V4 | RCVR Input Sel. | USB 8 | 8 |
| V5 | RCVR Input Sel. | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PH | RCVR Input Sel. | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 1 STEREO | RCVR Stereo | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 DIRECT | RCVR Direct | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 DSP ► | RCVR DSP ► | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| 4 SURR | RCVR SURR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 4 SURR | RCVR SURR | SHIFT + SURROUND ⏏ | Shift + Eject / Surround |
| 5 THX | RCVR THX | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 6 DSP ◄ | RCVR ◄ DSP | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 7 SP A | RCVR SP A | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 8 SP B | RCVR SP B | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 9 Re-EQ | RCVR Re-EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 9 Re-EQ | RCVR Re-EQ | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| +10 DISPLAY | RCVR Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 DIMMER | RCVR Dimmer | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| 0 DIMMER | RCVR Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| SEARCH ZONE 2 ENTER | RCVR Zone 2 | LIST SMART | Smart / List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | ON | Power | |
| STDBY | STDBY | SHIFT + Power | Shift + Power |
| Return | RETURN | BACK | Back / Return |
| Setup | SETUP | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Disc+ | CH DISC | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| Up | | Up | |
| Vol + | VOL + | VOL + | Vol + |
| Disc- | CH DISC | CH PAGE − | CH- / Page- |
| Left | | Left | |
| Enter | ENTER | OK | OK |
| Right | | Right | |
| Vol - | VOL − | VOL − | Vol - |
| Down | | Down | |
| Top Menu | CH SEL TOP MENU | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| Menu | TEST MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| Muting | MUTING M | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| Angle | ANGLE LEVEL | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Subtitle | SUBTITLE LEVEL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| I<< | | PRESET- | I<< / Preset- |
| Play | | SLOW | Play / Slow |
| >>I | | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << | | TUNE- | << / Tune- |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold |
| >> | | TUNE+ | >> / Tune+ |
| Random | RANDOM R | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Open / Close | OPEN/CLOSE | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 STEREO | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 DIRECT | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 DSP | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 SURR | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 THX | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 DSP | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 SPA | AUX-HDD 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 SP B | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| +10 DISPLAY | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| SEARCH ZONE 2 ENTER | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | ON | Power | |
| STDBY | STDBY | Shift + Power | |
| Disc+ | CH DISC | CH+ / Page+ | |
| Vol + | VOL | Vol + | |
| Vol - | VOL | Vol - | |
| Muting | MUTING | Mute / Dimmer | |
| I<< | | I<< / Preset- | |
| Play | | Play / Slow | |
| >>I | | >>I / Preset+ | |
| << | | << / Tune- | |
| Stop | | Stop / Hold | |
| >> | | >> / Tune+ | |
| Random | RANDOM | Blue / Prime Video / Random | |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | |
| Open / Close | OPEN/CLOSE | Eject / Surround | |
| 1 | 1 STEREO | 1 | |
| 2 | 2 DIRECT | 2 | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 DSP | 3 | CD-STB 3 |
| 4 | 4 SURR | 4 | VIDEO 4 |
| 5 | 5 THX | 5 | TAPE 5 |
| 6 | 6 DSP | 6 | TUNER 6 |
| 7 | 7 SP A | 7 | AUX-HDD 7 |
| 8 | 8 SP B | 8 | USB 8 |
| 9 | 9 Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 |
| +10 | +10 DISPLAY | Guide / EPG / -/-- | GUIDE EPG |
| 0 | 0 DIMMER | 0 | HDMI-BAT 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | ON | Power | |
| STDBY | STDBY | SHIFT + Power | Shift + Power |
| Vol + | VOL | Vol + | |
| Enter | ENTER | OK | OK |
| Enter | ENTER | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| Vol - | VOL | VOL - | Vol - |
| Muting | MUTING | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| I<< | | PRESET- | I<< / Preset- |
| Play | | SLOW | Play / Slow |
| >>I | | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << | | TUNE- | << / Tune- |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold |
| >> | | TUNE+ | >> / Tune+ |
| Rec / Random | RANDOM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| Rec / Random | RANDOM | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Open / Close | OPEN/CLOSE | SURROUND | Eject / Surround |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 STEREO | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 DIRECT | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DSP | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 SURR | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 THX | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DSP | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 SP A | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 SP B | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 DISPLAY | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |