Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STAND BY	Standby		Power
NEXT	>I		>>I
PREVIOUS	I<		I<<
SEARCH	>>		>>
SEARCH	<<		<<
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	C	Yellow
PHONO	Phono	A	Red
TAPE	Tape	B	Green
TUNER	Tuner	D	Blue
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STAND BY	Standby		Power
PHONO	Phono	A	Red
TAPE	Tape	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
SHUFFLE	Shuffle	HOME SMART	Smart
DISC	Disc Up	CH +	Ch +
DISC	Disc Down	CH −	Ch -
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media
NEXT	>I		>>I
PREVIOUS	I<		I<<
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY / PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY / PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
SEARCH	<<		<<
SEARCH	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STAND BY	Standby		Power		
PHONO	Phono	A	Red		
TAPE	Tape	B	Green		
CD	CD	C	Yellow		
TUNER	Tuner	D	Blue		
PREVIOUS	I<		I<<		
NEXT	>I		>>I		
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +		
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STAND BY	Standby		Power		
PHONO	Phono	A	Red		
TAPE	Tape	B	Green		
CD	CD	C	Yellow		
TUNER	Tuner	D	Blue		
NEXT	>I		>>I		
PREVIOUS	I<		I<<		
SEARCH	<<		<<		
SEARCH	>>		>>		
STOP	Stop		Stop		
PLAY / PAUSE	Play	PLAY MODE	Play		
PLAY / PAUSE	Pause		Pause		
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +		
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -		