Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power On		Power
STANDBY	Power Standby	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
★★	**	SHIFT + 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 6	Shift + 6
VCR	VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SPEAKERS A	Speakers A	HOME SMART	Smart
B	Speakers B	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EON	EON	>>I	>>I
FREQ/TEXT	Freq	I<<	I<<
MODE	PTY Seek Mode	<<	<<
START	PTY Seek Start	>>	>>
TITLE BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
	Up / Preset+		Up		
ENTER	Enter	OK	Ok		
PRESET/CH	Down / Preset-		Down		
A/B/C/D/E	Right		Right		
A/B/C/D/E	Left		Left		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Pause		Pause
EON	>>I		>>I
FREQ/TEXT	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
REC DISC SKIP	Rec	REC MODE	Rec
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
MODE	<<		<<
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET/CH	Down		Down
A/B/C/D/E	Right		Right
A/B/C/D/E	Left		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE BAND	Title	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER AV Power AV	TIMER AV AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Pause		Pause
REC DISC SKIP	Disc Skip	REC MODE	Rec
FREQ/TEXT	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
EON	>>I		>>I
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
MODE	<<		<<
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER I — Power On	Power		
STANDBY — Standby	SHIFT + Power		
Pause	Pause		
REC DISC SKIP — Rec	REC MODE — Rec		
Play	PLAY MODE — Play		
EON — >>I	>>I		
FREQ/TEXT — I <<	I <<		
MODE — <<	<<		
PTY SEEK — Stop	Stop		
START — >>	>>		
VOLUME + — Volume+	VOL + — Vol +		
VOLUME − — Volume-	VOL − — Vol -		
MUTE — Mute	MUTE — Mute		