Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
L BAL	Bal L	◀	Left
BAL R	Bal R	▶	Right
TREB -	Treb-	▼	Down
TREB +	Treb+	▲	Up
BASS -	Bass-	CH PAGE -	CH- / Page-
BASS +	Bass +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	PH1	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	PH2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	TP2	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKI	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SEAR	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
ARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
INDI	< Index		Left
DEX	Index >		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SIGNAL	Si gnal	▲	Up
MONO	Mono	◀	Lef t
BAND	Band	▶	Ri ght
SCAN	Scan	OK	OK
TUNE	Tune	SMART	Smart / Li st
–	Tune-	◀◀	<< / Tune-
–	Tune-	CH –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Tune+	▶▶	>> / Tune+
+	Tune+	CH +	CH+ / Page+
PRESET	Pr eset	DISPLAY	Di spl ay / Medi a
STORE	St or e	▼	Down