Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green/Cass.	Green
Yellow/Prog	Yellow
Blue/Mem	Blue
Violet/Status	Smart
Exit	Exit
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
PR+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
Index/Mark	Info
0000	Media
SP/LP	Format
<<	<<
Play	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
F.FWD >>	>>		
REC. Rec	Rec		
STOP St op	St op		
PAUSE Pause	Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green/ Cass.	Green
Yellow/ Prog	Yellow
Blue/ Mem	Blue
Violet / Status	Smart
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
PR+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/--	0
AV	AV