| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | PR- | Ch - |
| Red/ Dec | Red | 1 | 1 |
| Green/ Prog | Green | 2 | 2 |
| Yellow/ Status | Yellow | 3 | 3 |
| Blue/ Guide | Blue | 4 | 4 |
| Violet / Text | Smart | 5 | 5 |
| Exit | Exit | 6 | 6 |
| Menu | Menu | 7 | 7 |
| Up | Up | 8 | 8 |
| Down | Down | 9 | 9 |
| Right / >>I | Right | 0 | 0 |
| I <</ Left | Left | AV | AV |
| OK | Ok | Index/ Mark | Info |
| Vol + | Vol + | 0000 | Media |
| Vol - | Vol - | SP/ LP | Format |
| Mute | Mute | << | << |
| PR+ | Ch + | Play | Play |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| F.FWD | >> | | >> |
| REC. | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP | Stop | | Stop |
| PAUSE | Pause | | Pause |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/ Dec | Red |
| Green/ Prog | Green |
| Yellow/ Status | Yellow |
| Blue/ Guide | Blue |
| Violet / Text | Smart |
| Exit | Exit |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| PR+ | Ch + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| PR- | Ch - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| AV | AV |