Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Camera	ECO 3D	3D
1 .QZ	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0/@-	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RCL	RCL	HOME SMART	Smart
P/Pg	P/PG+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P/Pg	P/Pg-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	V	TIMER AV	AV
	i	DISPLAY INFO	Info
	Messages	SHIFT + 1	Shift + 1
	Music	SHIFT + 2	Shift + 2
	Movie	SHIFT + 3	Shift + 3
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>	>>	>>		
	Recall	RETURN BACK	Back		
	II >	SETTINGS OPT	Options		
	Stop		Stop		
	Pause	II	Pause		
	[ ]]	PICTURE FORMAT	Format		
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	Sound	SOUND DUAL	Dual		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1 .OZ	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0/@-	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE	Guide
RCL	RCL	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P/Pg	P/Pg+	+ CH	Ch +
P/Pg	P/Pg-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Camera	ECO 3D	3D
1 .OZ	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0/@-	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RCL	RCL	HOME SMART	Smart
P/Pg	P/PG+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P/Pg	P/Pg-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	V	TIMER AV	AV
	i	DISPLAY INFO	Info
	Messages	SHIFT + 1	Shift + 1
	Music	SHIFT + 2	Shift + 2
	Movie	SHIFT + 3	Shift + 3
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>	>>	>>		
	Recall	RETURN BACK	Back		
	II >	SETTINGS OPT	Options		
	Stop		Stop		
	Pause	II	Pause		
	[ ]]	PICTURE FORMAT	Format		
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	Sound	SOUND DUAL	Dual		