Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		-/--/[≡o]		Guide
	Wide		Format		CS		Pre Ch
	Mute		Mute		Red/Surround		Red
	Tv/Source		TV/R		Green		Green
	▼A-B		Dual		Yellow/Bass		Yellow
	→←		Smart		Blue/Timer		Blue
	[.]/[Y]/[≡?]		Media		Menu		Menu
	1		1		P↔P		Back
	2		2		Up		Up
	3		3		P+		Ch +
	4		4		P-		Ch -
	5		5		Down		Down
	6		6		Right		Right
	7		7		Vol +		Vol +
	8		8		Left/Vol -		Left
	9		9		F/OK		Ok
	0		0		O/[≡x]		Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡♦]	3D		
[≡+]	Options		
TXT/ TV	Text		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Second Power	Shift + Power		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P▲	Up		Up
P▼	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
F/OK	Enter	OK	Ok
	Pause		Pause
NEXT	Next		>>
	Play	PLAY MODE	Play
PREV	Prev		<<
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung