Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
CH/Level Up	CH+ / Page+
SPK SET	D.Menu / Top
PLII PARA.	Subtitle / EQ
CH Sel	Info / Angle
CH/Level Down	CH- / Page-
Adjust -	Shift + Left
Adjust +	Shift + Right
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Auto	Smart / List
DSP -	Shift + Down
DSP +	Shift + Up
Stereo	Sound / Title
Setup / OSD	Setup / OPT /
Up	Up
Menu / T.Tone	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display / Slee	Sleep / Timer
Display / Slee	Display / Media
Down	Down
Return /	Back / Return
Return /	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I << / Preset -	I << / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I <<	Shift + I << / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	TV Power		Power
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime /
CH/LEVEL	TV CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH SEL	TV CH Sel.	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	TV CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	TV Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TV 1	TV 1	TV 1	1
DVD 2	TV 2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX 3	TV 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	TV 4	VIDEO 4	4
5	TV 5	TAPE 5	5
6	TV 6	TUNER 6	6
VIDEO 7	TV 7	AUX-HDD 7	7
VIDEO 8	TV 8	USB 8	8
9	TV 9	BLUETOOTH 9	9
0	TV 0	HDMI-SAT 0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH/LEVEL	CABLE CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	CABLE Volume +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD 2	CABLE 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CABLE 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
CABLE 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
CABLE 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
CABLE 7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
CABLE 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
CABLE 0	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Power		Power
	AUDIO		Red / Netflix / Search
	CD		Green / APP / Repeat
	AUX		Yellow / YouTube / Repeat
	TV		Blue / Prime Video / Random
	VCR		Shift + Red / Netflix /
	DVD		Shift + Green / APP /
	CABLE		Shift + Yellow / YouTube /
	SAT		Shift + Blue / Prime
	DVD Audio Sel.		Audio / Lang I/II
	DVD Subtitle		Subtitle / EQ
	DVD Zoom		Zoom / Size
	DVD Setup		Setup / OPT /
	DVD Up		Up
	DVD Menu		D.Menu / Top
	DVD Left		Left
	DVD Enter		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Right		Right
	DVD Display		Display / Media
	DVD Down		Down
	DVD Pause		Pause / Step / Freeze
	DVD Play		Play / Slow
	DVD Stop		Stop / Hold
	DVD <<		<< / Tune-
	DVD >>		>> / Tune+
	DVD I<<		I<< / Preset-
	DVD >>I		>>I / Preset+
	DVD 1		1
	DVD 2		2
	DVD 3		3
	DVD 4		4
	DVD 5		5
	DVD 6		6
	DVD 7		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD 8	USB 8 — 8	SAT 8	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
DVD 9	BLUETOOTH 9 — 9	SAT 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
DVD 0	HDMI - SAT 0 — 0	SAT 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
SAT Power	SHIFT + ⏻ — Shift + Power		
SAT CH +	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /		
SAT CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle		
SAT CH -	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /		
SAT Mute	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer		
SAT Volume +	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +		
SAT Volume -	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -		
SAT 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
SAT 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
SAT 3	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3		
SAT 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
SAT 5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
SAT 6	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
SAT 7	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Red / Netflix / Search	CD 5	5
CD	Green / APP / Repeat	CD 6	6
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	CD 7	7
TV	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
VCR	Shift + Red / Netflix /	CD 9	9
DVD	Shift + Green / APP /	CD 0	0
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	VCR Power	Shift + Power
SAT	Shift + Blue / Prime	VCR CH+	Shift + CH- /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	VCR CH Sel.	Shift + Info / Angle
CD Play	Play / Slow	VCR CH-	Shift + CH+ /
CD Stop	Stop / Hold	VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
CD I <<	I << / Preset-	VCR Volume +	Shift + Vol +
CD >>I	>>I / Preset+	VCR Volume -	Shift + Vol -
CD 1	1	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
CD 2	2	VCR Pause	Shift + Pause / Step /
CD 3	3	VCR Play	Shift + Play /
CD 4	4	VCR Stop	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
VCR >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
VCR 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		