Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Power		Power
CONTINUED	Continued	ECO 3D	3D
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD/SACD	CD/SACD	TIMER AV	AV
Miracast	Miracast	-/-- GUIDE	Guide
FL DIMMER	FL Dimmer	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPLAY	Replay	CH –	Ch -
SHORT SKIP	Short Skip	+ CH	Ch +
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
YouTube	Youtube	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
I<<	I<<	K<	I<<
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I▶/II▶ ▶▶I	>>I	>>I	>>I
◀◀	<<	<<	<<
▶/II	Play/Pause	II	Pause
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	>>	>>
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POPUP MENU	Popup Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
HOME MENU	Home Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROGRAM	Red / Program	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Red / Program	A	Red
BOOKMARK	Green / Bookmark	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Yel l ow / Zoom	C	Yel l ow
ZOOM	Yel l ow / Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
INDEX	Bl ue / I ndex	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
FUNCTION	Funct i on	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung