Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Return	Back
Function	Smart
Open/Close	Eject
Goto	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Memory	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5.1 CH	Shift + 5
2.1 CH	Shift + 2
Sound	Dual
Dimmer	TV/R
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
DD Pro Logic	List
Setup	Options
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
◁ Slow	CH − Ch -		
Slow ▷	CH + Ch +		
⏮ Prev	⏮ ⏮		
Next ⏭	⏭ ⏭		
<< / Tuning-	<< <<		
>> / Tuning+	>> >>		
Clear	CLEAR EXIT Exit		
Display	DISPLAY INFO Info		
Zoom	SHIF T + ZOOM Shift + Eject		
Audio	PROG SLEEP Sleep		
Angle	PICTURE FORMAT Format		
Subtitle	AD SUBT Subt		
FM Mode / Repeat A-B	A Red		
Band / Repeat	B Green		