Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AMP Power	Power
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Muting	Mute
Tape 1	Red
Tape 2	Green
CD	Yellow
Tuner	Blue
Line	Smart
Phono	Media
CD Power	1
Stop CD	Stop
Play CD	Play
>>I CD	>>I
I << CD	I <<
Tuner Power	2
Station+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Station-	Ch -
Tape Power	3
>> Deck 1	>>
<< Deck 1	<<
Disc Select	3D
> Tape Deck 1	Right
< Tape Deck 1	Left
Stop Deck 1	Ok
Tape Select	Back
> Tape Deck 2	9
< Tape Deck 2	7
Stop Deck 2	8
>> Deck 2	Pre Ch
<< Deck 2	Guide