Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
TV/AV	TV TV/AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
VOLUME +	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
–	TV Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
	TV CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	TV CH-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
SHOWVIEW	Showview	HOME SMART	Smart
TIMER REC	Timer Rec	TIMER AV	AV
	TRACKING/V-LOC	+ CH	Ch +
	TRACKING/V-LOC	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
STORE	Store	APP MEDIA	Media
OSD	OSD	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RESET	Reset	ECO 3D	3D
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REW	<<	<<	<<
FF	>>	>>	>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE/ STILL	Pause / Still		Pause
STILL ADV	Still Adv		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Void 1	A	Red
	Void 2	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung