Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
P/N	Smart / List
Prog	TV/Radio /
Mark	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Title	Sound / Title
OSD	Display / Media
Step	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Vol +	Vol +
FB	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
Vol -	Vol -
Prev	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NEXT	Next	PRESET+ >>I / Preset +		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
GOTO	Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
V-REMOTE	V-Remote	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
DEFAULT	Default	FORMAT PICTURE Picture / Format		