| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| VOLUME | I<<</ Volume- | PRESET- | I<< / Preset- |
| VOLUME | >>I / Volume+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| DISC SKIP + | <</ Disc Skip+ | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| SHIFT | Shift | LIST SMART | Smart / List |
| CHANNEL | Channel - | CH PAGE | CH- / Page- |
| CHANNEL | Channel + | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PHONO 2 | Phono | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CD 3 | CD | CD-STB 3 | 3 |
| TUNER 4 | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| DVD/VDP 5 | DVD/VDP | DVD 2 | 2 |
| TV/DBS 6 | TV/DBS | TV 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MD/TAPE MON 7 | DAT/Tape Mon | TAPE 5 | 5 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| VCR-1 9 | VCR-1 | VIDEO 4 | 4 |
| VCR-2/V.AUX 10 | VCR-2/V. AUX | AUX-HDD 7 | 7 |
| 11 | 11/O | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 12 | 12/E | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | RF Auto/Manual | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Analog/Digital | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Cursor Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Cursor Right | | Right |
| MASTER VOL | Master Vol - | VOL - | Vol - |
| | Tuning Up | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| | Cursor Up | | Up |
| | Tuning Down | SHIFT + TUNE- | Shift + << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Cursor Down | Down |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Band | Shift + Stop / |
| RDS | AV / Input / RDS |
| Output | Display / Media |
| T. Tone | Blue / Prime Video / Random |
| Mode Tuner | Shift + Play / |
| PTY | Shift + I<< / Preset- |
| Rec Select | Shift + Smart / List |
| CH Select | Yellow / YouTube / Repeat |
| Memory | Shift + Pause / Step / |
| RT | Shift + >>I / Preset+ |
| Video Select | Picture / Format |
| CH Vol + | Green / APP / Repeat |
| Panel | D. Menu / Top |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| On Screen | Shift + Display / Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CH Vol - | Red / Netflix / Search |