Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby		Power
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AUX 0	0	0	0
TV +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PR +	PR+	+ CH	Ch +
– PAGE	PR-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO TV	Info	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
NAVIGATION	Navigation	DISC NAV LIST	List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EDIT	Edit	REPEAT TEXT	Text
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
DAY(-)	I<<Day(-)		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DAY(+)	>>I / Day(+)	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP/CLEAR	Stop/Clear		Stop
PAUSE	Pause		Pause
SLOW	<<</Slow-		<<
SLOW	>>/Slow+		>>
MEMO/MARK	Memo/Mark	TIMER AV	AV
DISPLAY	Red/Display	A	Red
ON SCREEN	Green/On	B	Green
	Yellow/Recall	C	Yellow
	Blue/→	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VPS/PDC SUBTITLE	Subtitle/VPS/PDC Timer	AD SUBT	Subt
OUTPUT FORMAT	Format/Output	PICTURE FORMAT	Format
DUBBING	Dubbing	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SET UP	Setup	SETTINGS OPT	Options
REC MODE/REMAIN	Rec Mode/Remain	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec
ANGLE/LIVE CHECK	Angle/Live Check	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STANDBY/ON	Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/VIDEO	Tv/Video Tv	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
LIVE	Live	ECO 3D	3D
HELP	?/Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR +	PR+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR − PAGE	PR- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PROG	Prog Tv	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
AUX 0	0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
CANCEL	Cancel Tv	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
INFO TV	Tv Mute	MUTE Mute		
GUIDE	Guide Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		