Mandis shop

RM-D520

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE	Play Mode	SOUND DUAL	Dual
PLAY MODE SHUFFLE	Play Mode Shuffl	AD SUBT	Subt
PROGRAM	Play Mode	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
M.SCAN	M Scan	APP MEDIA	Media
FADER	Fader	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME	Time	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DSP SELECT	DSP Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DIRECT	Direct	OK	Ok
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
+ LINE OUT LEVEL	Line Out Level +	+ VOL	Vol +
LINE OUT LEVEL −	Line Out Level	VOL −	Vol -

https://al-remotecontrols.nl/Sony/10425764-ersatzfernbedieningfur-Sony-RM-D520-146251.htm