Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Blue	D
Audio-	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
Audio+	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause
Tone-	SHIFT + ■ Shift + Stop
Tone+	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec
On/Tim	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Game Coo	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
Disp	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Store	SHIFT + ▼ Shift + Down
Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Color- S.Std	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3
Still	SHIFT + 4 Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dim Pip	SHIFT + 5		
Help	SHIFT + 6		
Camera	SHIFT + 7		
Camera1	SHIFT + 8		
Clear	SHIFT + 9		
3. *	SHIFT + GUIDE		
View	SHIFT + 0		
4. # 16: 9	SHIFT + PRE-CH		