Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
Recall / Mouse	Back / Return
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Nicam / A2	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Source	AV / Input / RDS
CH +	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
CH -	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /
FAV	Fav / Marker / PC
Settings	Setup / OPT /
ASP	Smart / List
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
I<< / Text	Text / Goto		
I<< / Text	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
<< / Size	<< / Tune-		
>> / Reveal	>> / Tune+		
Play/Pause / Ind	Play / Slow		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Cancel	SHIFT + Shift + Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	SHIFT + Shift + Green / APP /		
Freeze	Pause / Step / Freeze		
A - B	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /		
Media	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		