Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Receiver Power		Power	ST+	Right / ST+	SHIFT +	Shift + Right
DVD/LD	DVD/LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	ST+	Right / ST+		Right
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1	TUNE −	Down/Tune-	SHIFT +	Shift + Down
VCR1/DVR	Input Sel.	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	TUNE −	Down/Tune-		Down
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	TEXT OFF BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	RF ATT	RF ATT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEREO/ DIRECT	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	D.ACCESS	Tuner D.Access	CH PAGE −	CH- / Page-
MIDNIGHT	Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	MPX	Tuner MPX	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	CLASS	Tuner Class	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MASTER VOLUME −	Master Volume	VOL −	Vol -	DIMMER 1	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +	DIMMER 1	1	TV 1	1
MENU TUNER EDIT SYSTEM SETUP	Tuner Edit	HOME MENU	Menu / Home	LOUDNESS 2	2	DVD 2	2
TUNE +	Up/Tune+	SHIFT +	Shift + Up	TONE 3	Test Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNE +	Up/Tune+		Up	TONE 3	3	CD-STB 3	3
ST−	Left / ST-	SHIFT +	Shift + Left	EFFECT/CH SEL ENTER	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
ST−	Left/ST-		Left	EFFECT/CH SEL ENTER	Enter Down	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIGNAL SEL 4	Si gnal Sel	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /		
DNR 5	5	TAPE 5	5		
BASS/TREBLE 6	6	TUNER 6	6		
DISC	· / +10	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
DISC	Level +	PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset +		
VIDEO SEL 7	7	AUX - HDD 7	7		
HI-BIT 8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10 0	Level -	PRESET- ⏮	I << / Pr eset -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Receiver Power		Power	ST+	Right / ST+	SHIFT +	Shift + Right
DVD/LD	DVD/LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	ST+	Right / ST+		Right
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1	TUNE −	Down/Tune-	SHIFT +	Shift + Down
VCR1/DVR	VCR1/DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	TUNE −	Down/Tune-		Down
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	TEXT OFF BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	RF ATT	RF ATT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEREO/ DIRECT	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	D.ACCESS	Tuner D.Access	CH PAGE −	CH- / Page-
MIDNIGHT	Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	MPX	Tuner MPX	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	CLASS	Tuner Class	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MASTER VOLUME −	Master Volume	VOL −	Vol -	DIMMER 1	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +	DIMMER 1	1	TV 1	1
MENU TUNER EDIT SYSTEM SETUP	Tuner Edit	HOME MENU	Menu / Home	LOUDNESS 2	2	DVD 2	2
TUNE +	Up/Tune+	SHIFT +	Shift + Up	TONE 3	Test Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNE +	Up/Tune+		Up	TONE 3	3	CD-STB 3	3
ST−	Left / ST-	SHIFT +	Shift + Left	EFFECT/CH SEL ENTER	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
ST−	Left/ST-		Left	EFFECT/CH SEL ENTER	Enter Down	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIGNAL SEL 4	Si gnal Sel	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /		
DNR 5	5	TAPE 5	5		
BASS/TREBLE 6	6	TUNER 6	6		
DISC	· / +10	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
DISC	Level +	PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset +		
VIDEO SEL 7	7	AUX - HDD 7	7		
HI-BIT 8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10 0	Level -	PRESET- ⏮	I << / Pr eset -		