Mandis shop

Panasonic 6451058157

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | Power | Power |
| AUTO SETUP | AUTO SETUP | Auto | Auto |
| 1 | COMPUTER 1 | Video / Comp | Comp / Video |
| 2 | COMPUTER 2 | Shift + Mode | Shift + Mode |
| HDMI | HDMI | Mode | Mode |
| VIDEO | VIDEO | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| S-VIDEO | S-VIDEO | Focus / Volt | Volt / Focus |
| COMPONENT | COMPONENT | Invert / 3D | 3D / Invert |
| DIGITAL LINK | DIGITAL LINK | Shift + Menu | Shift + Menu |
| ▲ | ▲ | ▲ | Up |
| ▼ | ▼ | ▼ | Down |
| > | > | ▶ | Right |
| < | < | ◀ | Left |
| ENTER | ENTER | Enter | Enter |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| SCREEN | SCREEN | Source | Source |
| KEYSTONE | KEYSTONE | Shift + ▲ | Shift + Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO. | INFO | Info / Help | Help / Info |
| LAMP | LAMP | Shift + Auto | Shift + Auto |
| FREEZE | FREEZE | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| AV MUTE | AV MUTE | Mute / Blank | Blank / Mute |
| P-TIMER | P-TIMER | Shift + Timer / Freeze | Shift + Freeze / Timer |
| D.ZOOM + | D.ZOOM + | Play / + | + / Play |
| D.ZOOM - | D.ZOOM - | Stop / − | - / Stop |
| VOLUME + | VOL + | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME − | VOL - | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| IMAGE | IMAGE | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| MUTE | MUTE | Shift + Mute / Blank | Shift + Blank / Mute |

https://al-remotecontrols.nl/de/Panasonic/1679678-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-6510157.html