Mandis shop

I I YAMA RC00320T

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ECO	ECO	SIZE ZOOM	Zoom / Size
COLOR	Color	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CONT+	CONT+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
I-STYLE	I-Style	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PIP/PBP	PIP / PBP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CONT−	CONT-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BRI+	Up / Bri +		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL −	Left / Vol -		Left
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	OK
VOL +	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO Sel	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
BRI−	Down / Bri -		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1 VGA	1 / VGA	TV 1	1
2 DVI	2 / DVI	DVD 2	2
3 DP1	3 / DP1	CD-STB 3	3
4 HDMI1	4 / HDMI 1	VIDEO 4	4
5 HDMI2	5 / HDMI 2	TAPE 5	5
6 DP2	6 / DP2	TUNER 6	6
7 YPbPr/HDMI3	7 / YPbPr/HDMI 3	AUX-HDD 7	7
8 S-Video	8 / S-Video	USB 8	8
9 AV	9 / AV	BLUETOOTH 9	9
Auto-ADJ	Auto-ADJ	LIST SMART	Smart / List
0 Auto-Select	0 / Auto-Select	HDMI-SAT 0	0
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://al-remotecontrols.de/iiyama/1685-356-ersatzfernbedienung-fur-iiyama-rc00320t.htm