Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Swap	Back / Return
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
TV/TX	Text / Goto
PP	Fav / Marker / PC
16:9	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
[ ] Smart Contro	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CONTROLS	♪ Smart Controls	TITLE SOUND	Sound / Title
MIX	MIX/))·((	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P100	P100	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
UPDATE	Update	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	HOLD ■	Stop / Hold
DOUB	Doub	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REV	REV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung