Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/Radio /
Radio	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[...]	Subtitle / EQ
Up	Up
OK	OK
Down	Down
Right	Right
Left	Left
V+	Vol +
V-	Vol -
Menu	Menu / Home
Quitter	Exit / Cancel / Clear
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	>I <	FORMAT PICTURE	Picture / Format		