Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On	Power	Menu	Shift + Menu /
Open/Close	Eject / Surround	Home Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Up	Up
Angle	Info / Angle	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	<<</ ◁ I / ◁	<< / Tune-
5	5	Play	Play / Slow
6	6	>>/ I I >/ I >	>> / Tune+
7	7	I <<	I << / Preset-
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Stop	Stop / Hold
0	0	>>I	>>I / Preset+
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play Mode	Guide / EPG / -/--
Top Menu	D. Menu / Top Menu	Surround	Shift + Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		