Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
AUX IN	AUX In	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
UHF	UHF	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TEXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POSITIONER	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO R/L	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
POSITIONER	Positioner	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO R/L	Audio R/L	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		